



Ablassvorrichtung für Frostschutz

Generell friert ein richtig gewählter und eingebauter Armstrong- Kondensatableiter nicht ein, solange Dampf in den Ableiter gelangt. Wird die Dampfversorgung abgeschaltet, sollte eine Ablassvorrichtung verwendet werden, um den Ableiter automatisch zu entleeren.

Maximale Betriebsbedingungen

Druck: 41 bar
Temperatur: 177°C